

ШТУЦЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ МАСЛА

MV-1808 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) (1)
x 1/4" MPT (трубка со стороны картера) (2)

- Упакованы по 2 штуки.
- Устанавливаются в полугерметичном компрессоре для процедур замены и тестирования масла. Внутреннее давление позволяет удалить масло из картера, провести тестирование на кислотность при работающем компрессоре. Возможна заправка масла (при вакууме) или его удаление (при давлении).
- Масляная втулка может быть установлена стационарно.

