

SCHRAUBSTUTZEN

MV-1818	1/4" SAE Außengewinde (mit Kappe einschließlich Ventilkerndreher und Ventilkern) x 1/8" NPT Außengewinde.
MV-1818C	1/4" SAE Außengewinde (mit Standardkappe und Ventilkern) x 1/8" NPT Außengewinde
MV-1414	1/4" SAE Außengewinde (mit Kappe einschließlich Ventilkerndreher und Ventilkern) x 1/4" NPT Außengewinde.
MV-1414C	1/4" SAE Außengewinde (mit Standardkappe und Ventilkern) x 1/4" NPT Außengewinde
MV-1441	1/4" SAE Außengewinde (mit Überwurfmutter für Bördelanschluss) (1) x 1/4" SAE Außengewinde mit Ventilkern sowie einem Sechskant (2)
MV-8725	1/4" SAE Innengewinde (mit Dichtring) x 1/4" SAE Außengewinde (mit Ventilkern) sowie mit zwei Sechskant.
MV-1454	Dieser Adapter ist für die Festinstallation vorgesehen. Ist das Gewinde des gegenüberliegenden Anschlusses bereits verschlissen, so wird die Verbindung mit diesem Adapter wieder absolut dicht. Komplet mit Ventilkern 1/4" SAE Außengewinde (mit Ventilkern) x 1/4" SAE Innengewinde (mit Überwurfmutter und Ventilkerndrücker)

