


EMBOUS AUTO-AJUSTABLES "EXPANDO" POUR NETTOYAGE INTERNE DE TUBES

E-05	EMBOUT "EXPANDO" pour tubes 5/16" à 3/8"
E-06	EMBOUT "EXPANDO" pour tubes 3/8" à 1/2"
E-08	EMBOUT "EXPANDO" pour tubes 1/2" à 5/8"
E-10	EMBOUT "EXPANDO" pour tubes 5/8" à 1"
EB-06	FAISCEAU-LAMELLES de rechange pour E-05 et E-06
EB-08	FAISCEAU-LAMELLES de rechange pour E-08
EB-10	FAISCEAU-LAMELLES de rechange pour E-10
EC-56	COUPLEUR pour E-05 et E-06
EC-810	COUPLEUR pour E-08 et E-10
EE-30	TIGE de 76 cm (reliant "EXPANDO" à manivelle)
EH-1	MANIVELLE

- C'est un moyen rapide, efficace et économique pour retirer tartre, boue et autres dépôts à l'intérieur des tubes de condenseurs à eau (ou autres échangeurs...).
- L'embout "EXPANDO" se visse à l'extrémité d'une Tige flexible, elle-même connectée sur votre perceuse.
- Ainsi emmanché dans le tube, l'embout "EXPANDO" tournant va récurer, brosser et décaper l'intérieur pour laisser des parois lisses, brillantes et polies.
- L'embout "EXPANDO" se rétracte et/ou se "gonfle" pour s'adapter, au fur et à mesure de l'enfoncement, à tous dépôts solides rencontrés. Décapage progressif.
- **NOTE** : Utiliser les Coupleurs "EC-56" et "EC-810" pour connecter les Tiges. Fixer simplement l'"EXPANDO" sur la Tige qui sera, à son tour, insérée dans la Manivelle "EH-1" ou une perceuse.
- Pour des tubes de grande longueur, utiliser plusieurs Tiges flexibles additionnées et assemblées par "COUPLEURS".



BROSSES TYPE "B" POUR TUBES DES CONDENSEURS & AUTRES ECHANGEURS

- Idéales pour le nettoyage interne de tubes de tous types (voir ci-dessous).
- S'utilisent avec Tiges flexibles fixées sur Manivelle ou perceuse.

LAITON


B-602	BROSSE LAITON :	1/4" I.D. tube
B-604	BROSSE LAITON :	3/8" I.D. tube
B-607	BROSSE LAITON :	7/16" I.D. tube
B-610	BROSSE LAITON :	1/2" I.D. tube
B-613	BROSSE LAITON :	9/16" I.D. tube
B-616	BROSSE LAITON :	5/8" I.D. tube
B-619	BROSSE LAITON :	11/16" I.D. tube
B-622	BROSSE LAITON :	3/4" I.D. tube
B-625	BROSSE LAITON :	13/16" I.D. tube
B-628	BROSSE LAITON :	7/8" I.D. tube
B-631	BROSSE LAITON :	15/16" I.D. tube
B-633	BROSSE LAITON :	1" I.D. tube

NYLON

B-702	BROSSE NYLON :	1/4" I.D. tube
B-704	BROSSE NYLON :	3/8" I.D. tube
B-707	BROSSE NYLON :	7/16" I.D. tube
B-710	BROSSE NYLON :	1/2" I.D. tube
B-713	BROSSE NYLON :	9/16" I.D. tube
B-716	BROSSE NYLON :	5/8" I.D. tube
B-719	BROSSE NYLON :	11/16" I.D. tube
B-722	BROSSE NYLON :	3/4" I.D. tube
B-728	BROSSE NYLON :	7/8" I.D. tube
B-731	BROSSE NYLON :	15/16" I.D. tube
B-733	BROSSE NYLON :	1" I.D. tube

INOX

B-804	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	3/8" I.D. tube
B-807	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	7/16" I.D. tube
B-810	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	1/2" I.D. tube
B-813	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	9/16" I.D. tube
B-816	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	5/8" I.D. tube
B-822	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	3/4" I.D. tube
B-828	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	7/8" I.D. tube
B-833	BROSSE ACIER INOXYDABLE :	1" I.D. tube



TIGES FLEXIBLES DE manœuvre POUR BROSSES "B"

BE-24	Tige de 61 cm (24") en aluminium avec filetage mâle d'un côté et filetage femelle de l'autre (pour B-Série)
BE-36	Tige de 91 cm (36") en aluminium avec filetage mâle d'un côté et filetage femelle de l'autre (pour B-Série)
BH-1	Manivelle de 10 cm (4") avec longs filetages sur la tige BE-24 et BE-36
BE-48	Tige de 122 cm (48") avec poignée pour brosse 1/4" uniquement (B-602 et B-702)

