

JOINTS INTERCALAIRES EN CUIVRE ROUGE
(Assurent une meilleure application et étanchéité du
contre-écrou sur le raccord flare SAE)

B2-03	Pour	3/16"	flare SAE
B2-04	Pour	1/4"	flare SAE
B2-05	Pour	5/16"	flare SAE
B2-06	Pour	3/8"	flare SAE
B2-08	Pour	1/2"	flare SAE
B2-10	Pour	5/8"	flare SAE
B2-12	Pour	3/4"	flare SAE

